


1 SACAR EXPOSITOR DE LA CARPETA

2 CONFORMAR EL EXPOSITOR

3 DOBLAR LAS SOLAPAS DESOPORTE DE LAS BANDAS.

4 INTRODUCIR LA SOLAPA DE LAS BANDEJAS EN LAS RANURAS DE LA TRASERA

5 POSICIONAR LA CARTELA SOBRE EL EXPOSITOR




1 SACAR EXPOSITOR DE LA CARPETA

2 CONFORMAR EL EXPOSITOR

3 DOBLAR LAS SOLAPAS DESOPORTE DE LAS BANDAS.

4 INTRODUCIR LA SOLAPA DE LAS BANDEJAS EN LAS RANURAS DE LA TRASERA

5 POSICIONAR LA CARTELA SOBRE EL EXPOSITOR




1 SACAR EXPOSITOR DE LA CARPETA

2 CONFORMAR EL EXPOSITOR

3 DOBLAR LAS SOLAPAS DESOPORTE DE LAS BANDAS.

4 INTRODUCIR LA SOLAPA DE LAS BANDEJAS EN LAS RANURAS DE LA TRASERA

5 POSICIONAR LA CARTELA SOBRE EL EXPOSITOR



1 SACAR EXPOSITOR DE LA CARPETA

2 CONFORMAR EL EXPOSITOR

3 DOBLAR LAS SOLAPAS DESOPORTE DE LAS BANDAS.

4 INTRODUCIR LA SOLAPA DE LAS BANDEJAS EN LAS RANURAS DE LA TRASERA

5 POSICIONAR LA CARTELA SOBRE EL EXPOSITOR